

startandflow



1 Boitier de contrôle



2 2 électrovannes



3 Alimentation 5V

OU



4 Boitier + 4 piles LR06



by econo