

# GAMME STRATLOCK SL

## SL-SMT1 GUIDE D'INSTALLATION

### SL-SMT1 Stratlock® Cassette Easyfit (sécurité de panneau)

SL-SMT1



UTILISATION AVEC :

PS-S150E PS-S150E



OUTILS :

Vis auto-taraudeuses

#### ÉTAPES D'INSTALLATION Installation avec PanelSafe

- 1 Emboîter le SL-SMT1 dans la gorge du profilé SL-RLE, logo en bas.
- 2 Cliquer à l'horizontal.
- 3 Utiliser des vis auto-taraudeuses pour fixer le SL-SMT1 en position.

- 4 Passer le PS-150E/PS-S150E à travers le SL-SMT1 et le visser sur l'embase choisie.
- 5 Clipser le panneau.

Installation avec SL-RLE.

**RAPPEL :** Le positionnement du SL-SMT1 doit être conforme à la norme NF DTU58.1.